

OKI



Benutzerhandbuch

AirPrint

VORWORT

Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen vollständig und richtig sind und dem aktuellsten Stand entsprechen. Der Hersteller übernimmt keinerlei Verantwortung für die Konsequenzen von Irrtümern außerhalb der Kontrolle des Unternehmens. Zudem kann der Hersteller keine Garantie dafür übernehmen, dass durch andere Hersteller vorgenommene Änderungen an Software und Geräten, die in diesem Handbuch erwähnt werden, die Gültigkeit der hierin enthaltenen Informationen unbeeinträchtigt lassen. Die Erwähnung von Software-Produkten von Drittherstellern lässt nicht notwendigerweise den Schluss zu, dass sie vom Hersteller empfohlen werden.

Obwohl größte Sorgfalt darauf verwendet wurde, die hierin enthaltenen Informationen so akkurat und hilfreich wie möglich weiterzugeben, übernehmen wir keinerlei Garantie hinsichtlich ihrer Genauigkeit und Vollständigkeit.

Die aktuellsten Treiber und Handbücher finden Sie auf der Website:

<https://www.oki.com/printing/>

Copyright © 2013 Oki Data Corporation, Alle Rechte vorbehalten.


OKI ist eine eingetragene Marke von Oki Electric Industry Co., Ltd.

Apple, Macintosh, Mac und Mac OS sind eingetragene Marken von Apple Inc.

Andere Produkt- und Markennamen sind eingetragene Marken oder Marken der jeweiligen Unternehmen.



iPad, iPhone, iPod und iPod sind eingetragene Warenzeichen der Apple Inc., registriert in den USA und anderen Ländern. AirPrint und das AirPrint-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Apple Inc.



- AirPrint ist nur für Drucker oder MFP verfügbar, der AirPrint unterstützt.

Inhalt

1	Übersicht	4
2	Konfiguration	5
	Infrastruktur-Modus	5
3	Druckvorgang läuft	6
	Für iOS.....	6
	Für Mac OSX	8
4	Menü	10
5	Fehlerbeseitigung	11

1 Übersicht

Übersicht

In iOS können AirPrint-fähige Anwendungen zu einem AirPrint-fähigen Ausgabegerät drucken–und dabei müssen Sie weder einen Treiber installieren noch die Druckerwarteschlange konfigurieren. Tippen Sie auf drucken, wählen Sie ein AirPrint-fähiges Gerät und drucken. So einfach ist es.

Betroffene Produkte

Mac OS, OS X Lion, OS X Mountain Lion, iPad, iPhone, iPod touch

AirPrint

AirPrint ist eine Apple Technologie, wodurch Anwendungen mit Apples treiberlosen Druck-Architektur Druckausgaben in voller Qualität erstellen können. Alle iOS integrierten Apps, die das Drucken unterstützen, verwenden AirPrint. Apps im App Store, die das iOS-Drucksystem verwenden, nutzen auch AirPrint.

AirPrint iOS Anforderungen

Um AirPrint zu nutzen, benötigen Sie eines der folgenden Geräte mit der neuesten Version von iOS:

- iPad (alle Modelle)
- iPhone (3GS oder höher)
- iPod touch (3. Generation oder neuer)

AirPrint OS X Anforderungen

- OS X Lion
- OS X Mountain Lion

Sehen Sie sich die Apple-Website für die neuesten Informationen an.


2 Konfiguration

Um AirPrint zu verwenden, müssen Sie sich mit dem Netzwerk verbinden, das mit Ihrem mobilen Gerät verbunden ist.

Drahtlos-Modell unterstützt nur Infrastruktur-Modus.

Infrastruktur-Modus

Geräte und mobile Geräte sind über kabellose Zugriffspunkte verbunden. Geräte und Zugriffspunkte sind über WLAN verbunden oder kabelgebunden.



3 Druckvorgang läuft

AirPrint-fähige Anwendungen können zu einem AirPrint-fähigen Gerät drucken. Sie müssen keinen Treiber installieren.

Tippen Sie auf drucken, wählen Sie ein AirPrint-fähiges Gerät und drucken.


Betroffene Produkte

- > iPhone, iPad oder iPod touch mit iOS 4.2 oder neuer
- > MAC OSX 10.7 oder höher

Sie können von den Apple-Anwendungen Mail, Photos und Safari drucken. Apps aus dem App Store können diese Funktion auch bieten.


Anschließend wird MC562 als Beispiel verwendet.

Für iOS

- 1 Öffnen Sie die Datei, die Sie drucken möchten, in einer Anwendung.
- 2 Tippen Sie auf das Funktionssymbol .
- 3 Tippen Sie auf die Schaltfläche **Drucken** (Print).



- 4 Konfigurieren Sie die Druckeroptionen.



4-1 Drucker auswählen.



! Hinweis

- Wenn Sie zum ersten Mal drucken, oder wenn der vorherige ausgewählte Drucker nicht verfügbar ist, müssen Sie einen Drucker auswählen.
- Wenn Sie einen Drucker auswählen, werden die vom Gerät unterstützten Funktionen zusätzlich angezeigt.

4-2 Festlegen der Optionen.



Bereich: Bestimmen Sie die zu druckenden Seiten.

* Sie können dieses Element nicht mit der Anwendung im Einsatz wählen.

Kopie: Bestimmen Sie die Anzahl der Druckexemplare.

Doppelseitig: Geben Sie doppelseitiges Drucken an.

5 Tippen Sie auf **Drucken** (Print).

! Hinweis

Wenn Sie aus der Universalzufuhr drucken möchten, stellen Sie bitte die Papierzufuhr-Einstellungen des Geräts auf Universalfach.

Anzeigen der Druckwarteschlange

Sie können die Druckwarteschlange durch doppeltes Antippen der Schaltfläche Home überprüfen, um die zuletzt verwendeten Apps zu zeigen. Dann tippen Sie auf das Print Center.

! Hinweis


Das Print Center ist nur während des Druckvorgangs verfügbar.

Für Mac OSX

Für Mac OS X 10.7 oder höher

■ Drucker hinzufügen


- 1 Überprüfen Sie, dass Ihr Gerät und der Computer eingeschaltet und verbunden sind.
- 2 Wählen Sie im Apple-Menü [**Systemeinstellungen**].
- 3 Klicken Sie auf [**Drucken & Scannen** (Print & Scan)].
- 4 Klicken Sie [+] und wählen Sie [**Drucker** (Printer)] auf dem Pop-up-Menü.



! Hinweis

Mit MC562, wählen Sie den Gerätenamen, wie z.B. [OKI-MC562-5470D5].


- 5 Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät in [**Drucker** (Printers)] und [**MC562-AirPrint**] in [**Art** (Kind)] angezeigt wird.




- 6 Schließen Sie [**Drucken & Scannen** (Print & Scan)].

■ Einen Druckauftrag starten


- 1 Öffnen Sie die Datei, die Sie drucken möchten, in einer Anwendung.
- 2 Wählen Sie im Menü [**Datei**] die Option [**Drucken**].
- 3 Wählen Sie [**OKI-MC562**] aus [**Drucker** (Printer)].



- 4 Geben Sie in [**Exemplare** (Copies)] die Anzahl Kopien an.



- 5 In [**Vorschau** (Preview)], stellen Sie die Optionen ein.
Beispiel: Papierzufuhr, usw.



- 6 Klicken Sie auf [**Drucken** (Print)].

4 Menü

■ AirPrint

FUNKTION	OPTION	BESCHREIBUNG
AirPrint	Aktivieren	Wird angezeigt, wenn AirPrint verfügbar ist. (Deaktivieren wird nicht angezeigt)

FUNKTION	OPTION	BESCHREIBUNG
AirPrint	Aktivieren Deaktivieren	Wird angezeigt, wenn AirPrint nicht verfügbar ist.

Hinweis

Wenn Bonjour oder IPP nicht verfügbar ist, wird die AirPrint-Funktion deaktiviert. Wenn Sie AirPrint nutzen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Systemadministrator. Danach AirPrint-Funktion aktivieren.

5 Fehlerbeseitigung

■ Wenn die Meldung "Keine AirPrint-Drucker gefunden" im iOS-Gerät angezeigt wird.

Überprüfen Sie, dass der Drucker:

- 1 Mit Strom versorgt und eingeschaltet ist. Wenn er mit Strom versorgt ist, schalten Sie den Drucker aus und dann wieder ein, um zu sehen, ob das Problem behoben ist.
- 2 Mit dem gleichen Netzwerk wie das iOS-Gerät verbunden ist.

■ Wenn nicht mehr gedruckt wird

Überprüfen Sie, dass der Drucker:

- 1 Mit Strom versorgt und eingeschaltet ist. Wenn er mit Strom versorgt ist, schalten Sie den Drucker aus und dann wieder ein, um zu sehen, ob das Problem behoben ist.
- 2 Mit dem gleichen Netzwerk wie das iOS-Gerät verbunden ist.
- 3 Mit der neuesten Firmware-Version ausgestattet ist.
- 4 Papier hat und über genug Toner verfügt.
- 5 Keine Fehler aufzeigt.

Falls erforderlich, siehe Benutzerhandbuch des Druckers für Hilfe bei den oben genannten Schritten.

Hinweis

Drucker können mehrere Minuten benötigen, um nach dem Einschalten mit einem Netzwerk Verbindung aufzubauen. Stellen Sie sicher, dass der Drucker mit dem Netzwerk verbunden ist, bevor Sie versuchen zu drucken.

Oki Data Corporation
4-11-22 Shibaura, Minato-ku, Tokyo
108-8551, Japan

